イノベーター BP-150シリーズ専用 ポリッシャーオプションツール

業務用

ポリッシャースタンド

Polisher Stand BP150用 イノベーター用



タンクに水が入ったままのブラシやパッドの交換や バッテリー交換の際にも便利で、安全です!





①スタンドを立てる時は白いツマミを 下へ押した状態で引き上げて下さい。 完全に引き上げるとカチッと音がして 白いツマミが元に戻り、固定されます。

②スタンドをたたむ時は白いツマミを 手前に引いた状態でスタンドを 降ろしてください。完全に折りたたむ とカチット音がして固定されます。

スタンドの取付位置を工夫した低重心! 従来よりもハンドルの重さを感じません!



ポリッシャースタンド使用の注意点

●スタンド取付け可能機種

- ●コードレスポリッシャー · BP-150Li · BP-150LiⅡ
- ●コード式ポリッシャー ・イノベーター15D ・イノベーター17D



、2008年以前のシャンピングタンク付きイノベータ-には、取付けできません!



●スタンド取付け画像



・現行タンク



・旧タンク

本スタンドはシャンピングタンク取付け金具を利用する必要があります。旧タンク は現行品と取付け方法が異なるため、スタンドの取付けはできません。

シャンピングタンクを満水(5L以上)にして傾けると 水が漏れます!







丸の部分(グロメット)から、水が漏れます。

タンクに5L以上の水を入れる場合は、 洗浄作業でタンク内の水を数L使用してから スタンドを使用(傾ける)してください。





※2020年1月には改良グロメットの商品を発売する予定です。